

Aansturingen

Er zijn 2 aansturingmogelijkheden: de MultiTherm Standaard en de Multitherm Comfort thermostaat. Deze thermostaat optimaliseert de werking van de gradiëntregeling en de modulerende brander- en ventilatorregeling. Dankzij verschillende geïntegreerde functies wordt een hoog comfort niveau gerealiseerd tegen een zo laag mogelijk energieverbruik. Voor de gebruiker is de thermostaat simpel te bedienen. Door middel van een interface board (0-10V.) zijn de luchtverwarmers ook aan te sluiten op een gebouwenbeheersysteem.



MultiTherm S



MultiTherm C



externe voeler



MULTITHERM THERMOSTAAT T.B.V. SCR- SHR- EN STR-SERIE	05185	05186
FUNCTIES	MULTITHERM S	MULTITHERM C
Klokfunctie	nee	ja
10 programmeerbare tijdsblokken	nee	ja
Overwerktimer	nee	ja
Zomer/wintertijd	nee	ja
Laat luchtverwarmer op ruimtetemperatuur moduleren	ja	ja
Zomerventilatie	ja	ja
Compensatie wandinvloed	ja	ja
Zelflerende optimalisatie	nee	ja
Toetsenblokkering (incl. pincode)	nee	ja
Vorstbeveiliging	ja	ja
Storingsdiagnose en ontstoring per luchtverwarmer	ja	ja
2-draads zwakstroom aansluiting	ja	ja
Aansturing 1-8 toestellen	ja	ja
Temperatuurbereik 0 – 50 °C	ja	ja
Externe voeler mogelijk (05187, max. 1 per MTC)	nee	ja
Aan/uit functie middels externe schakelaar	optie	nee
IP20	ja	ja
Externe ingang (t.b.v. aan/uitschakelen van extern signaal)	optie	ja

INTERFACE PRINT T.B.V. AANSLUITING OP GEBOUWENBEHEERSSTEEEM 05188

- Aansturing 1-8 toestellen
- Ingang voor laagstand
- Resetmogelijkheid
- Storingsindicatie
- 0 - 10 V. analoge input (reageert vanaf 2V)
- Ingang voor hoogstand
- Zomerventilatie

WERKSCHAKELAARS T.B.V. SCR/SHR/STR

05181

Aan/uit-schakelaar welke bij iedere luchtverwarmer geplaatst dient te worden om de voeding uit te schakelen bij onderhoudswerkzaamheden

IK5282	230V
IK5284	400V