INSTALLATION D'UN FEUILLARD INOXYDABLE CERCLEUSE À FEUILLARD BTS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE:

Feuillard inoxydable:

Feuillard inoxydable 30 m (vendu par carton de 5 rouleaux)

| • | | | • |
|------------------------------|--------|----------|----------|
| | NUANCE | AISI 201 | AISI 304 |
| DÉSIGNATION | MODÈLE | REF | REF |
| Feuillard inox 3/4" x 0,03" | SB207S | 0327 | 4525 |
| Feuillard inox 5/8" x 0,03" | SB167S | 1867 | 8404 |
| Feuillard inox 1/2" x 0,03" | SB137S | 8405 | 1868 |
| Feuillard inox 1/2" x 0,016" | SB134S | 4524 | 8258 |
| Feuillard inox 3/8" x 0,03" | SB107S | 1869 | 8406 |
| | | | |



Feuillard largeur 10 mm SB10x

Feuillard inoxydable 50 m (vendu par carton de 5 rouleaux)

| • | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| | NUANCE | AISI 201 | AISI 304 | AISI 430 |
| DÉSIGNATION | MODÈLE | REF | REF | REF |
| Feuillard inox 20 x 0,7 mm | SB207 | 0341 | 5729 | 0038 |
| Feuillard inox 20 x 0,4 mm | SB204 | 6618 | 6582 | 0037 |
| Feuillard inox 20 x 0,4 mm marron | SB204 M | - | 1774 | - |
| Feuillard inox 10 x 0,7 mm | SB107 | 0343 | 6661 | 0040 |
| Feuillard inox 10 x 0,4 mm | SB104 | 8403 | 0349 | 0039 |



Feuillard largeur 20 mm SB20x

Boucle standard:



B10





B20M

| REF | MODÈLE | LARGEUR | U.V | |
|------|--------|---------|---------------|---------|
| 0046 | B10 | 10 mm | Sachet de 100 | 0,22 kg |
| 0047 | B20 | 20 mm | Sachet de 100 | 0,60 kg |
| 1793 | B20 M* | 20 mm | Boîte de 100 | 0,60 kg |

B20

Boucle renforcée:

BIB20



BIB10

0045



BIB13



BIB16



BIB20

1,40 kg

| REF | MODÈLE | LARGEUR | U.V | |
|------|--------|--------------|--------------|---------|
| 0027 | BIB10 | 10 mm - 3/8" | Boîte de 100 | 0,44 kg |
| 4268 | BIB13 | 1/2" | Boîte de 100 | 0,94 kg |
| 5617 | BIB16 | 5/8" | Boîte de 100 | 1,19 kg |

20 mm - 3/4"

Pack de cerclage:







Boîte de 100

Composition du pack :

1 cercleuse à feuillard à vis BTS (REF: 13738)

1 cisaille à feuillard standard bec droit BCT

1 marteau rivoir 28 mm manche quadri-matière

1 paire de gants anti-coupures T.9

1 coffret de rangement

Faire tourner le feuillard dans le dévidoir dans le sens des aiguilles d'une montre pour récupérer l'extrémité.



Z Tirer sur l'extrémité récupérée et couper la longueur de feuillard désirée.



Ré-enrouler le feuillard dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le feuillard soit rentré dans le dévidoir.



Installer la boucle sur le feuillard et le replier sous la boucle comme ci-dessous.

Marquer le pli à l'aide d'une pince ou d'un marteau.



Passer l'extrémité du feuillard dans la boucle puis dans la cercleuse.



6 Tendre le feuillard à l'aide de la cercleuse.









