

ROBUS®

EN

**ELEVATE 40W LED TRANSPARENT PANEL,
IP20, 300X1200MM, 4000K, NON-DIM**

REV40403012T-01

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. If in any doubt about the installation or use of this product, consult a competent electrician

Note:

Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robus.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class II, IP20
Luminaire is non-dimmable

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work
2. Mark appropriate fixing hole positions on ceiling, check location of buried cables, pipes and other building services before drilling
3. Fix the metal plate onto the ceiling using screws provided
4. Connect AC power supply to the terminals block: Brown/ Live to L and Neutral/ Blue to N
5. Adjust length of the suspension wires by loosening the nuts (as per 5 figure).
When complete tighten nuts and ensure fitting is level
6. Place connector, drivers and cable into the void of metal box.
7. Using the nuts to fix the metal box to the metal plate.
Ensure all screws and nuts are tightened secure.

This product has no user serviceable parts. If any part is damaged, disconnect from mains and discontinue use.

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain
4. The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations

The Installation must be carried out by a qualified electrician

ROBUS®

NL

**ELEVATE 40W LED DOORZICHTIG PANEEL,
IP20, 300X1200MM, 4000K, NIET-DIMBAAR**

REV40403012T-01

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. Als u twijfelt over de installatie of het gebruik van dit product, raadpleeg dan een erkende electricien

Opmerkingen:

Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robus.com of robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP20
Niet-dimbare armatuur.

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Markeer gepaste bevestigingspunten op de muur en ga na dat u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint te boren.
3. Bevestig de metalen bevestigingsplaat tegen het plafond aan de hand van de meegeleverde schroeven.
4. Sluit de AC-voeding aan op de aansluitstrook: Bruin/ Stroom op L en Neutraal/ Blauw op N.
5. Pas de lengte van de ophangkabels aan door de moeren los te draaien (zie afbeelding 5). Zet wanneer u klaar bent de moeren vast en zorg dat de armatuur waterpas hangt.
6. Plaats de connector, drivers en kabel in de vrije ruimte van de metalen kast.
7. Gebruik de moeren om de metalen kast op de metalen plaat te bevestigen.
Zorg dat alle schroeven en moeren goed vast zitten.

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Koppel in het geval van schade los van het lichtnet en stop met gebruiken.

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normale huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een electricien

ROBUS®

DE

**ELEVATE 40W TRANSPARENTE LED-PANEL
IP20, 300X1200MM, 4000K, NICHT DIMMBAR**

REV40403012T-01

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Bei Zweifeln hinsichtlich der Installation oder des Gebrauchs konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

Hinweis:

Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP20
Leuchte ist nicht dimmbar.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Markieren Sie passende Löcher für die Montage an der Decke und überprüfen Sie vor dem Bohren die Lage von unter Putz liegenden Kabeln, Rohren und anderer Versorgungstechnik.
3. Befestigen Sie die Metallplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Decke.
4. Verbinden Sie das Stromkabel mit den Anschlussklemmen:
braun/spannungsführend an L und blau/neutral an N.
5. Regulieren Sie die Länge der Aufhängungsdrähte durch Lösen der Muttern (siehe Abbildung 5). Anschließend drehen Sie die Muttern fest und kontrollieren, ob die Leuchte waagrecht montiert ist.
6. Platzieren Sie Anschlussbuchse, Treiber und Kabel in der Öffnung des Metallgehäuses.
7. Befestigen Sie das Metallgehäuse mithilfe der Muttern an der Metallplatte. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Muttern festsitzen.
Dieses Produkt hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte ein Teil beschädigt sein, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und stellen Sie den Gebrauch ein.

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss

Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden

ROBUS®

ELEVATE 40W PANNEAU LED TRANSPARENT IP20, 300X1200MM, 4000K, NON DIM

REV40403012T-01

FR

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVER-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. Si vous avez des doutes sur l'installation ou sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter un électricien compétent.

Remarque :

Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robusdirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP20
Ce luminaire est à intensité non-variable.

Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant de commencer les travaux
2. Marquez les emplacements appropriés des trous de fixation au plafond, vérifiez l'emplacement des câbles, tuyaux et autres services du bâtiment avant le forage
3. Fixez la plaque métallique de fixation au plafond à l'aide des vis fournies.
4. Connectez l'alimentation secteur au bornier : Brown / Live à L et Neutre / Bleu à N 5. Réglez la longueur des câbles de suspension en desserrant les écrous (voir figure 5). Lorsque les écrous sont serrés et que le raccord est à niveau
6. Placez le connecteur, le driver et le câble dans le vide de la boîte en métal.
7. Utilisez les écrous pour fixer la boîte en métal à la plaque en métal.
Assurez-vous que toutes les vis et tous les écrous sont bien serrés.
Ce produit ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Si une pièce est endommagée, débranchez du secteur et cessez l'utilisation.

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zroj

LED Group

Western Retail Park
Nangor Road
Dublin 12 D12 E7VP
Ireland

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com

