

ROBUS®

EN

FALCON 2 QUAD WATTAGE 17W 22W 26W 30W IP65 LED WALL LIGHT CCT2 SELECTABLE 3000K 4000K BLACK WITH PHOTOCELL RFA30X0PC-04

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The installation must be carried out by a qualified electrician.

Note:

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.robust.com or robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Class I, IP65

Luminaire is non-dimmable.

Suitable for mounting on normally flammable surface.

Photocell: Automatically turns the fitting on and off at dusk and dawn.

Installation

1. Ensure mains supply is switched off before commencing work.
2. Disassemble the fitting base from the fitting (as per fig. 2 & 3).
3. Drill the mounting holes on the fitting base and the cable entry holes for the circular IP gland. Note: Can feed the supply cable from the side of fitting use the IP gland connector.
4. Mark appropriate fixing hole positions on wall based on the fitting base, check location of buried cables, pipes and other building services before drilling. Note: Photocell shall not be directed or faced towards artificial or reflected light and must be not less than 5m distance between every fitting.
5. Drill holes in the wall and insert the wall plugs. Feed supply cables through the IP gland and fix base onto wall using appropriate screws and rubber flat washers to ensure its rated IP.
6. Connect mains supply cables to the fixture terminal: Brown/Live to Ls, Blue/Neutral to N and Green/ Yellow to earth.
7. Select the wattage (17W, 22W, 26W or 30W) on the driver and CCT (3000K or 4000K) on the LEDs tray using the switch. Factory default setting: 30W, 4000K. WARNING: Do not change the wattage and CCT when the fitting is on; And do not touch the LEDs with bare hands during installations.
8. Refit the LEDs tray into the fitting base.
9. Refit the diffuser and the trim into the fitting base.

Note: This luminaire has no user serviceable parts. If damaged, disconnect from mains and discontinue use.

Market Surveillance: LS Code of energy efficiency Class C. RFA30X0-LS
Remove the housing trims and diffuser to access the LED plate.

Information for the Product user:

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
4. The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.

ROBUS®

NL

FALCON 2 QUAD WATTAGE 17W 22W 26W 30W IP65 LED WANDLAMP CCT2 SELECTEERBAAR 3000K 4000K ZWART MET FOTOCEL RFA30X0PC-04

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien.

Opmerkingen:

De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.robust.com of robustdirect.com

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65, Niet-dimbare armatuur.

Geschikt voor montage op een normaal ontvlambaar oppervlak.

Fotocel: Schakelt de fitting automatisch in en uit bij schemering en zonsopgang.

Installatie

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint.
2. Maak de basis van de armatuur los (zie fig. 2&3).
3. Boor de montagegaten op de basis van de armatuur en de kabelinvoergaten voor de ronde IP-wartel. Opmerking: de stroomkabel kan vanaf de zijkant van de armatuur worden ingevoerd met behulp van de connector van de IP-wartel.
4. Markeer de geschikte plaats van de bevestigingsgaten overeenkomstig de basis van de armatuur op de muur en zorg dat u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen voordat u begint met boren. Opmerking: De fotocel mag niet gericht of gericht zijn op kunstmatig of gereflecteerd licht en er mag niet minder dan 5 m afstand tussen elke fitting zijn.
5. Boor gaten in de muur en breng de muurpluggen aan. Voer de voedingskabels door de IP-wartel en bevestig de basis op de muur met behulp van de juiste schroeven en rubberen platte ringen om de nominale IP te garanderen.
6. Sluit de stroomkabels van de voeding aan op het aansluitklem van de armatuur: Bruin/Stroom op Ls, Blauw/Neutraal op N en Groen/Geel op aarding.
7. Selecteer het wattage (17W, 22W, 26W of 30W) op de driver en de CCT (3000K of 4000K) op de led-armatuur met de schakelaar. Standaardinstellingen: 4000K, 30W. WAARSCHUWING: Verander het wattage en de CCT niet wanneer de armatuur aan staat; raak de leds tijdens de installatie niet met blote handen aan.
8. Plaats de led-armatuur terug in de basis van de armatuur.
9. Monteer de diffuser in de basis van de armatuur en breng de sierlijst aan.

Opmerking: deze armatuur bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Koppel bij beschadiging los van het lichtnet en stop met gebruiken.

Marktoezicht: LS-code voor energie-efficiëntieklasse C. RFA30X0-LS
Verwijder de sierlijsten van de behuizing en de diffuser om bij de ledplaat te komen.

Informatie voor de gebruiker van het product:

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een kliko met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

ROBUS®

DE

FALCON 2 VIERFACH WATTLEISTUNG 17W 22W 26W 30W IP65 LED-WANDLEUCHTE CCT2 EINSTELLBAR 3000K 4000K SCHWARZ MIT FOTOZELLE RFA30X0PC-04

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden.

Hinweis:

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robust.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-20°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse I, IP65, Leuchte ist nicht dimmbar.

Geeignet für die Montage auf normal brennbaren Oberflächen.

Fotozelle: Schaltet die Leuchte bei Dämmerung automatisch ein und aus.

Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 2. Nehmen Sie den Sockel von der Leuchte ab (wie in Abb. 2 und 3 gezeigt).
 3. Bohren Sie die Befestigungslöcher in den Leuchtensockel und die Kabeleinführungslöcher für die runde IP-Verschraubung. Hinweis: Das Stromkabel kann mithilfe des IP-Verschraubungsanschlusses von der Seite der Leuchte zugeführt werden.
 4. Markieren Sie anhand des Sockels passende Löcher für die Montage an der Wand und überprüfen Sie vor dem Bohren die Lage von unter Putz liegenden Kabeln, Rohren und anderen Leitungen. Hinweis: Die Fotozelle darf nicht auf künstliches oder reflektiertes Licht gerichtet oder ausgerichtet sein, der Abstand zwischen den einzelnen Leuchten muss mindestens 5 m betragen.
 5. Bohren Sie die Löcher in die Wand und führen Sie die Dübel ein. Führen Sie die Stromkabel durch die IP-Dichtung und befestigen Sie den Sockel mit geeigneten Schrauben und Gummi-Unterlegscheiben an der Wand, um die IP-Schutzart zu gewährleisten.
 6. Schließen Sie die Stromkabel an die Anschlussklemmen an: Braun/spannungsführend an LS, Blau/neutral an N und Grün/Gelb an Erde.
 7. Wählen Sie Wattstärke (17W, 22W, 26W oder 30W) am Treiber und die Farbtemperatur CCT (3000K oder 4000K) auf dem LED-Träger mithilfe des Schalters. Werkseinstellungen: 4000K, 30W WARNHINWEIS: Ändern Sie die Wattzahl und die CCT nicht bei eingeschalteter Leuchte und berühren Sie die LEDs während der Installation nicht mit bloßen Händen.
 8. Setzen Sie den LED-Träger wieder in den Sockel der Leuchte ein.
 9. Setzen Sie den Diffusor und die Verkleidung in den Sockel ein. Hinweis: Diese Leuchte hat keine Teile, die vom Anwender gewartet werden müssen. Sollte sie beschädigt sein, trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung und stellen Sie den Gebrauch ein.
- Marktüberwachung: LS Code der Energieeffizienzklasse C. RFA30X0-LS
Nehmen Sie die Verkleidung und den Sockel der Leuchte ab, um an den LED-Träger zu gelangen.

Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss.

ROBUS®

FR

APPLIQUE LED FALCON 2 QUATRE PUISSANCES 17W 22W 26W 30W IP65 CCT2 COULEUR VARIABLE 3000K OU 4000K NOIR AVEC INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE RFA30X0PC-04

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.

Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. La chute du produit ou d'une personne depuis une position élevée peut provoquer des blessures graves. Veuillez vous assurer que l'équipement adéquat est utilisé par une personne compétente.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustdirect.com.

-20°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe I, IP65

Ce luminaire est non-dimmable.

Convient pour un montage sur une surface d'une inflammabilité normale.

Interrupteur crépusculaire : allume automatiquement le luminaire au crépuscule pour l'éteindre à l'aube.

Installation

1. Vérifiez que l'alimentation secteur est coupée avant de vous mettre au travail.
2. Retirez la base du luminaire (comme indiqué sur les figures 2 et 3).
3. Percez les trous de montage sur la base du luminaire et les trous d'entrée de câble pour le presse-étoupe IP circulaire. Remarque : le câble d'alimentation peut être acheminé par le côté du luminaire grâce au connecteur du presse-étoupe IP.
4. Marquez les positions appropriées des trous de fixation sur le mur en vous référant à la base du luminaire. Assurez-vous avant de percer qu'il n'y a pas de câbles, de tuyaux ou d'autres équipements du bâtiment qui sont enfouis. Remarque : ne pas diriger ou orienter l'interrupteur crépusculaire vers les éclairages artificiels ou indirects et respecter une distance minimale de 5 m entre les luminaires.
5. Percez les trous de fixation et posez les chevilles. Passez les câbles d'alimentation dans le presse-étoupe IP et fixez la base contre le mur à l'aide de vis et de rondelles plates en caoutchouc appropriées pour garantir l'indice de protection IP.
6. Connectez les câbles d'alimentation secteur au bornier du luminaire : le marron (sous tension) à L, le bleu (neutre) à N et le jaune/vert à la terre.
7. Sélectionnez la puissance (17W, 22W, 26W ou 30W) sur le pilote et le CCT (3000K ou 4000K) sur le plateau de LED à l'aide de l'interrupteur. Réglages par défaut : 4000K, 30W. AVERTISSEMENT : ne modifiez pas la puissance et le CCT lorsque l'appareil est allumé et ne touchez pas les LED à mains nues pendant l'installation.
8. Remplacez le plateau de LED dans la base du luminaire.
9. Remontez le diffuseur et la garniture dans la base du luminaire.

Remarque : ce luminaire ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur. S'il est endommagé, débranchez-le et cessez de l'utiliser.

Surveillance du marché : code LS d'efficacité énergétique classe C. RFA30X0-LS Retirez les garnitures du boîtier et le diffuseur pour accéder à la plaque LED.

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Electroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

ROBUS®

SL

FALCON 2 QUAD WATTAGE 17W 22W 26W 30W IP65 STENSKA LUČ LED CCT2 Z MOŽNOSTJO IZBIRIE 3000K 4000K, ČRNA, S FOTOCELICO

RFA30X0PC-04

PRED MONTAŽO SKRBN O PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARN O MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Prikl op sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko.

Opomba:

Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robustdirect.com.

-20 °C < T_{del} < +40 °C, 220–240 V ~50/60 Hz, razred I, IP65

Svetilka ni zatemnilna.

Primerno za montažo na normalno vnetljivo površino.

Fotocelica: Samodejno vklopi svetilo ob mraku in ga izklopi ob zori.


Instalacija

1. Pred začetkom dela obvezno izključite omrežno napajanje.
 2. Razstavite osnovno ploščo s fittinga (kot kažeta sl. 2 in 3).
 3. Izvrtajte montažne luknje na osnovno ploščo in luknje za speljanje kabla za krožno uvodnico IP. Pomni: Napajalni kabel lahko speljete s strani uporabe svetilke, in sicer s pomočjo konektorja uvodnice IP.
 4. Na steni označite pritrdilne točke glede na osnovno ploščo; preglejte in potrdite, da z vrtanjem ne boste poškodovali skritih kablov, cevi in druge stavbne napeljave. Pomni: Fotocelice ne usmerjajte proti umetni ali odsevani svetlobi, prav tako pa ne sme biti nameščena na razdalji manj kot 5 m od vsakega svetila.
 5. Izvrtajte luknje in vstavite zidne vložke. Speljite napajalne kable skozi uvodnico IP in pritrdite osnovo na steno z ustreznimi vijaki ter ploskimi gumijastimi podložkami, da se zagotovi skladnost z oceno IP.
 6. Priključite omrežne napajalne kable na priključni terminal: Rjava/faza na L, Modra/nevtralna na N in Zelena/rumena na zemljo.
 7. Izberite moč (17W, 22W, 26W ali 30W) na gonilu ter CCT (3000K ali 4000K) na nosilcih lučk LED s pomočjo stikala. Privzete tovarniške nastavitve: 4000K, 30W. OPOZORILO: Ne spreminjajte moči in CCT, ko je svetilka prižgana, in se lučk LED ne dotikajte z golimi rokami med namestitvijo.
 8. Ponovno namestite nosilec lučk LED na podstavek svetilke.
 9. Ponovno namestite difuzor in obrobo na podstavek svetilke.
- Pomni: Ta svetilka nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Če se poškoduje, jo izključite iz omrežnega napajanja in prekinite uporabo.

Nadzor trga: Koda LS energijske učinkovitosti, razred C. RFA30X0-LS Odstranite obrobo ohišja in difuzor, da boste lahko dosegli nosilec lučk LED.

Informacije za uporabnika:

1. Upošteвайте predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEEO s simbolom: prekržanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekržani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.



IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.


SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com



Weight: 1.2kg



1

